

Bedienungsanleitung

TECHNICONROL DAB+

Batteriewechsel und Inbetriebnahme

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben und anschließend anheben. Legen Sie die mitgelieferten Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar) ein und schließen Sie den Deckel wieder.

Fernbedienocode

Die TECHNICONROL DAB+ kann für eine Vielzahl von TechniSat DIGITRADIO Modellen eingesetzt werden. Hierzu ist es notwendig, die TECHNICONROL auf das jeweilige DIGITRADIO zu programmieren. Den entsprechenden Code entnehmen Sie bitte der beigefügt Codetabelle.

Code programmieren

- > Drücken Sie die Tasten **OK** und **CODE** gleichzeitig auf der TECHNICONROL, bis die rote LED konstant leuchtet. Drücken Sie anschließend die entsprechende **Zifferntaste** für die Code-Eingabe. Die LED blinkt kurz und erlischt. Der Code ist gespeichert.

Hinweis: Nicht alle Tasten der TECHNICONROL müssen auch von dem jeweiligen DIGITRADIO unterstützt werden. Z. B. haben die Tasten Wecker 1 oder Wecker 2 bei Geräten ohne Weckfunktion keine oder eine andere Funktion.

Anlern-Funktion

Sie können einzelne Tasten der TECHNICONROL anlernen. Beachten Sie, dass dies nur dann möglich ist, wenn Sie noch im Besitz der Original-Fernbedienung sind.

1. Drücken Sie die Tasten **OK** und **CODE** gleichzeitig auf der TECHNICONROL, bis die rote LED konstant leuchtet.
2. Drücken Sie die **Zifferntaste 9** -> die rote LED erlischt.
3. Drücken Sie die Taste **Ein/Standby** und **OK** gleichzeitig ca. 2 Sekunden, bis die rote LED **hell** leuchtet. Die Anlern-Funktion ist aktiv.

4. Platzieren Sie die Original-Fernbedienung im Abstand von ca. 1 - 5cm vor die TECHNICONROL. Die Infrarot-Sender müssen zueinander ausgerichtet sein.
5. Drücken Sie die Taste der TECHNICONROL, der Sie eine neue Funktion zuweisen möchten -> LED blinkt langsam. Drücken Sie anschließend die Taste der Original-Fernbedienung, deren Funktion Sie übernehmen möchten. Die rote LED blinkt schnell, wenn der Befehl übernommen wird.
6. Wiederholen Sie Schritt **5.**, um weitere Tasten anzulernen. Sind alle Tasten angelernt, drücken Sie zum speichern zwei mal die Taste **OK** -> die rote LED erlischt.

Hinweis: Die Anlern-Funktion ist zeitlich begrenzt aktiv (ca. 10 Sekunden). Erfolgt nach Aktivieren der Anlern-Funktion keine weitere Interaktion, wird die Anlern-Funktion wieder deaktiviert und die rote LED erlischt. Starten Sie den Vorgang in diesem Fall erneut.

TechniSat und TECHNICONROL DAB+ sind eingetragene Warenzeichen der
TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3
TechniPark
54550 Daun / Germany www.technisat.de

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.
Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline
Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

Achtung!
Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

Codetabelle

Gerät	Code
DIGITRADIO 110 IR	4
DIGITRADIO 120 IR	4
DIGITRADIO 140	5
DIGITRADIO 305 Klassik Edition	2
DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition	2
DIGITRADIO 306 IR	7
TECHNIRADIO Digit CD	8
TECHNIRADIO Digit CD BT	8
DIGITRADIO 100c	3
DIGITRADIO 360 CD	8
DIGITRADIO 360 IR	7
DIGITRADIO 360 CD IR	6
DIGITRADIO 361 CD IR	6
DIGITRADIO 3699 CD IR	6
DIGITRADIO 400	4
DIGITRADIO 450	4
DIGITRADIO 510	4
DIGITRADIO 520	4
DIGITRADIO 580	1
DIGITRADIO 600	1
DIGITRADIO 630	1

Hinweis:
Die Geräte DIGITRADIO 350 IR, DIGITRADIO Classic und DIGITRADIO Nostalgie 1, müssen über die Anlern-Funktion programmiert werden.

Abbildung



Entsorgungshinweise
Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

